

文档编号： 51nb-Doc-**T07**

分类： ThinkPad 硬件基础知识

标题：

ThinkPad Fn 组合键介绍

内容简介： 本文档依照机型分类介绍了 Fn 组合键功能

总页数： 7 页

释放日期： 2006 年 8 月 17 日

以下组合键仅适用于：

[ThinkPad 600/600E/600X](#)

[ThinkPad 570/570E](#)

[ThinkPad 390/390E/390X](#)

Fn 组合键	功能描述
Fn+F2	开启/关闭电池容量槽显示
Fn+F3	关闭屏幕
Fn+F4	进入待机模式
Fn+F7	在 LCD 与外接显示器之间切换
Fn+F8	开启/关闭屏幕扩展
Fn+F11	在 <i>高效</i> 、 <i>自动</i> 与 <i>手动</i> 间切换电源模式 注意：在 Windows 98 下仅改变 CPU 速度
Fn+F12	进入休眠模式
Fn+PgUp	增大音量/取消静音
Fn+PgDn	减小音量/取消静音
Fn+Backspace	静音

以下组合键仅适用于：

ThinkPad 240/240X/240Z 英文键盘

ThinkPad TransNote

Fn 组合键	功能描述
Fn+F3	关闭屏幕
Fn+F4	进入待机模式
Fn+F5	降低屏幕亮度
Fn+F6	增加屏幕亮度
Fn+F7	在 LCD、外接显示器间切换
Fn+F8	切换电源模式
Fn+F9	进入休眠模式
Fn+F10	PrtSc
Fn+F11	ScrLk
Fn+F12	Pause
Fn+0	SysRq
Fn+-(减号)	NumLk
Fn+=(等号)	Break
Fn+RShift	Caps Lock
Fn+↑	PgUp
Fn+↓	PgDn
Fn+←	Home
Fn+→	End
Fn+Insert	增大音量/取消静音
Fn+Delete	减小音量/取消静音
Fn+Backspace	静音

注释：对于 TransNote，

Fn+F8 为开启/关闭屏幕扩展，此功能在 Windows 2000 与 Windows XP 下无效

Fn+F12 无效

Fn+LShift 为 Caps Lock

以下组合键仅适用于：

ThinkPad 240/240X/240Z 日文键盘

Fn 组合键	功能描述
Fn+F4	关闭屏幕
Fn+F5	进入待机模式
Fn+F6	增加屏幕亮度
Fn+F7	在 LCD、外接显示器间切换
Fn+F10	PrtSc
Fn+F11	ScrLk
Fn+F12	Pause
Fn+0	SysRq
Fn+-(减号)	NumLk
Fn+=(等号)	Break
Fn+↑	PgUp
Fn+↓	PgDn
Fn+←	Home
Fn+→	End
Fn+Insert	增大音量/取消静音
Fn+Delete	减小音量/取消静音
Fn+Backspace	静音

以下组合键仅适用于：

ThinkPad T20/T21/T22/T23

ThinkPad T30

ThinkPad X20/X21/X22/X23/X24

ThinkPad A20m/A20p/A21m/A21p/A22m/A22p/A21e(2628&2655)/A22e

ThinkPad A30/A30p/A31/A31p

ThinkPad R30/R31/R32

ThinkPad s30/s31

Fn 组合键	功能描述
Fn+F3	关闭 LCD 显示
Fn+F4	进入待机模式
Fn+F7	在 LCD 与外接显示器之间切换
Fn+F8	开启/关闭屏幕扩展 注意：此功能在 Windows 2000 与 Windows XP 下无效
Fn+F12	进入休眠模式
Fn+PgUp	开启/关闭 ThinkLight
Fn+Home	增加屏幕亮度
Fn+End	降低屏幕亮度
Fn+Space	开启/关闭全屏幕放大模式

注释：X20/X21/X22/X23/X24/s30/s31 不具备 Fn+F8 组合功能。

以下组合键仅适用于：

ThinkPad T40/T40p/T41/T41p/T42/T42p/T43/T43p

ThinkPad X30/X31/X32

ThinkPad X40/X41/X41 Tablet

ThinkPad R40/R40e

ThinkPad R50/R50e/R51/R51e/R52

Fn 组合键	功能描述
Fn+F3	关闭 LCD 显示
Fn+F4	进入待机模式
Fn+F5	开启/关闭无线传输设备
Fn+F7	在 LCD 与外接显示器之间切换
Fn+F8	开启/关闭屏幕扩展 注意：此功能在 Windows 2000 与 Windows XP 下无效
Fn+F9	开启/关闭 Easy Eject
Fn+F12	进入休眠模式
Fn+PgUp	开启/关闭 ThinkLight
Fn+Home	增加屏幕亮度
Fn+End	降低屏幕亮度
Fn+Space	开启/关闭全屏幕放大模式

注释：X41 Tablet/R40e 不具备 Fn+PgUp 功能

以下组合键仅适用于：

ThinkPad T60/T60p

ThinkPad X60/X60s

ThinkPad R60/R60e

ThinkPad Z60m/Z60t

ThinkPad Z61m/Z61t/Z61e/Z61p

Fn 组合键	功能描述
Fn+F3	选择 Power Manager 创建的电源方案
Fn+F4	进入待机模式
Fn+F5	开启/关闭无线传输设备
Fn+F7	在 LCD 与外接显示器之间切换
Fn+F8	更改 UltraNav™ 设置
Fn+F9	开启/关闭 Easy Eject
Fn+F12	进入休眠模式
Fn+PgUp	开启/关闭 ThinkLight
Fn+Home	增加屏幕亮度
Fn+End	降低屏幕亮度
Fn+Space	开启/关闭全屏幕放大模式
Fn+PrtSc	SysRq
Fn+ScrLk	NumLk
Fn+Pause	Break
Fn+方向键	配合 Windows Media Player 控制音频播放

注释：X60/X60s/R60e/Z61e 不具备 Fn+F8 功能

注册商标声明：

以下商标由 **Lenovo** 公司在美国与其他国家持有：

ThinkPad

ThinkVantage Technology

ThinkLight

UltraNav™

以下商标由国际商用机器公司持有：

IBM

其他公司，产品或服务的名称均属于各自公司。

本篇整理者：**Choi@51nb.com**