

文档编号： 51nb-Doc-T08

分类： ThinkPad 硬件基础知识

标题：

ThinkPad 指示灯含义

内容简介： 本文档介绍 ThinkPad 各种指示灯的含义

总页数： 2 页

释放日期： 2006 年 8 月 10 日

修订： ver. 01

名称	形状	功能描述	适用机型
电源指示灯		当此灯点亮,表明计算机开启并处于待命状态。只要计算机开启并且不处于待机状态,该指示灯就一直点亮	所有 ThinkPad
硬盘指示灯		当此灯点亮,表明硬盘正处于读/写状态	所有 ThinkPad
数字锁定		当此灯点亮,表明键盘的数字锁定功能打开	所有 ThinkPad
大写锁定		当此灯点亮,表明键盘的大写锁定功能打开	所有 ThinkPad
滚动锁定		当此灯点亮,表明键盘的滚动锁定功能打开	T30、X30、A31、R40 及以前的 ThinkPad
电池状态		绿色: 20%~100%放电, 或已充满电 闪烁绿色: 80%~100%充电 橙色: 5%~20%放电, 或 0%~80%充电 闪烁橙色: 0%~5%放电	T43、X41、A31、R52 及以前的 ThinkPad
		绿色: 80%~100%, 或 20%~100%放电 闪烁绿色: 20%~80%充电 橙色: 5%~20%放电 缓慢闪烁橙色: 5%~20%充电 迅速闪烁橙色: 0%~5%	T60、X60、R60、Z60 及以后的 ThinkPad
无线局域网状态		绿色: IEEE 802.11 标准无线网络已准备好 闪烁绿色: 无线网络正在进行数据传送	T40、X31、R40 及以后的 ThinkPad
蓝牙®状态		绿色: 蓝牙®设备已准备好 闪烁绿色: 正在通过蓝牙®进行数据传送	T30、X23、A30p、R40 及以后的 ThinkPad
无线广域网状态		绿色: 无线广域网已准备好 闪烁绿色: 正在通过无线广域网进行数据传送	T60、X60、R60、Z60 及以后的 ThinkPad
待机状态		绿色: 计算机处于待机模式 闪烁绿色: 计算机正在进入待机或休眠模式, 或计算机正从待机或休眠模式中恢复	所有 ThinkPad
交流电源状态		绿色: 计算机已连接交流电源	T60、X60、R60、Z60 及以后的 ThinkPad

注册商标声明：

以下商标由 **Lenovo** 公司在美国与其他国家持有：

ThinkPad

以下商标由国际商用机器公司持有：

IBM

其他公司，产品或服务的名称均属于各自公司。

本篇整理者：**Choi@51nb.com**